
Z108
Anti–Lock Brake System ECU
30
31
C116R LHD
C116L RHD
P125a
Engine Compartment Fuse Box
[17] A.B.S. Pump Relay
30
15
MF 3
40 A
30
86
RL17
[17]
87
85
8
7
C177
Z238
Body Electrical Control Module (BECM)
11
C112
16
C114
BW
BP
BG
BW
2
C124L LHD
C124R RHD
X111
Brake Fluid Level Switch
0
1
1
C124L LHD
C124R RHD
BG
S109
S107
NR
BY
4
2
3
C184L LHD
C184R RHD
Z104
A.B.S. Pressure Switch Unit
[4] Off < 110 Bar
[5] On > 110 Bar
[6] On < 140 Bar
Off 180 Bar
0
[6]
0
[5]
0
[4]
1
5
C184L LHD
C184R RHD
B
B
1
C156L LHD
C156R RHD
M102
A.B.S. Hydraulic Pump
M
2
C156L LHD
C156R RHD
See Ground Distribution
S110 LHD
S122 RHD
See Ground Distribution
E154 LHD
E182 RHD
E154 LHD
E181 RHD