
Battery (P100)
N,10.0D,1530
C0192-1
C0045-1
B,50.0D,785
C1661-1
12.0 Volts
Junction box-Battery (P147)
C0632-1
LINK FL1
60.0 Amps
C0570B-7
NW,6.0D,750
LINK FL10
40.0 Amps
C0570B-26
N,4.0D,750
LINK FL5
30.0 Amps
C0570B-3
NK,2.5D,745
NK,2.5D,2795
C3766-1 C3767-1
N,4.0D,2840
C3768-3 C3769-3
NW,6.0D,2750
C3762-3 C3763-3
Switch-Ignition (S176)
AUX
IN1
2B
IGN 2A
IN2
1
CRANK
C0028L-1
C0094L-1
W,4.0D,170
SJ3
W,4.0D,140
Switch-Steering column-Lighting (S175)
C1739-7
Switch-Horn (S104)
C1739-8
PB,1.5D,750
PB,1.5D,610
Header (K109)
C0287-7
C0287-8
Junction box-Central (P101)
C0580L-15
FUSE 10P
20.0 Amps
C0580L-20
NP,1.5D,490
FUSE 8P
15.0 Amps
C0580L-16
PN,1.5D,345
FUSE 9P
20.0 Amps
C0580L-18
PN,1.5D,610
C0581L-19
FUSE 20P
10.0 Amps
C0581L-20
OR,1.0D,245
C0580L-1
FUSE 1P
10.0 Amps
C0580L-2
WG,0.5D,420
C0582L-17
FUSE 30P
15.0 Amps
C0582L-20
PN,1.0D,555
SJ80
PN,1.0D,800
Switch-Hazard-warning (S121)
C0096-2
PN,1.0D,435
B,1.0D,740
C1264L-9
C1265-9
B,1.0D,1475
C0666-2
Sounder-Battery backed (D154)
C0666-1
B,0.5D,1475
C1265-10
C1264L-10
B,0.5D,815
B
Sheet2
C0666-3
B,0.5D,1475
C1265-11
C1264L-11
B,0.5D,815
C
Sheet2
C0666-4
B,1.0D,505
A126,A130,A140
B,1.5D,140
D
Sheet2
B,1.0D,495
Unit-Sounder-Alarm (D110)
C0520-2
C0520-1
U,1.5D,255
C0288-8
Header (K109)
C0288-10
PN,1.5D,520
SJ40
PN,1.5D,95
C0731L-87
SJ36
PN,1.5D,95
C0731L-85
C0731L-87A
Relay-Sounder-Alarm (R200)
C0731L-30
OB,1.0D,750
C1264L-8
C1265-8
OB,1.0D,1465
C0731L-86
OW,0.5D,435
F
Sheet2
A
Sheet2
G
Sheet2
E
Sheet2