
Battery (P100)
N,10.0D,1530
C0192-1
C0045-1
B,50.0D,785
C1661-1
12.0 Volts
Junction box-Battery (P147)
C0632-1
LINK FL10
C0570B-26
N,4.0D,750
40.0 Amps
LINK FL1
C0570B-7
NW,6.0D,750
60.0 Amps
LINK FL5
C0570B-3
NK,2.5D,745
30.0 Amps
Relay-Starter (R102)
C0570G-7
BO,0.75D,375
C0570G-6
WR,4.0D,380
NK,2.5D,2795
C3766-1 C3767-1
NW,6.0D,2750
C3762-3 C3763-3
N,4.0D,2840
C3768-3 C3769-3
Switch-Ignition (S176)
C0090L-1
WR,4.0D,2810
C3768-1 C3769-1
AUX
IN1
2B
IGN 2A
C0028L-1
IN2
1
CRANK
C0094L-1
W,4.0D,170
SJ3
W,4.0D,140
Junction box-Central (P101)
C0580L-15
FUSE 9P
C0580L-18
PN,1.5D,610
20.0 Amps
C0580L-1
FUSE 1P
C0580L-2
WG,0.5D,420
10.0 Amps
FUSE 4P
C0580L-8
WG,0.5D,420
5.0 Amps
C0582L-17
FUSE 29P
C0582L-18
PN,0.5D,725
SJ58
PN,0.5D,310
10.0 Amps
Header (K109)
C0285-10
C0285-9
WG,0.5D,690
C0285-3
C0285-1
WG,0.5D,830
Header (K109)
C0287-14
C0287-12
PN,0.5D,1010
ECU-Alarm (D111)
C0057L-7
OG,0.5D,570
C0057L-12
OP,0.5D,570
C0061L-17
OLG,0.5D,705
C0057L-11
B,1.0D,1460
C0061L-14
LGS,0.5D,2690
C0061L-25
BATT+
C0061L-10
Transponder coil (D219)
C0049L-1
C0049L-2
Diagnostic socket (V100)
C0040L-8
GND
C0807-1
Engine control-module (ECM) (D131)
C0872-16
C3767-7 C3766-7
BO,0.75D,1840
C0872-25
C0872-11
UB,0.5D,2250
C0872-10
GB,0.5D,2250
SJ72
UB,0.5D,230
SJ73
GB,0.5D,200
Instrument cluster (J100)
CAN H
C1040L-16
GB,0.5D,680
SJ6
CAN L
C1040L-32
UB,0.5D,710
SJ5
IGN
C1040L-2
C1040L-1
BATT
GND
C1040L-17
B,0.5D,1010
Header (K109)
B,1.5D,920
C0288-16
C0288-12
C0288-14
C0288-13
B,1.5D,100
C1398-1