
ECU-Alarm (D111)
Header (K109)
B
B,0.5D,815
C0285-11
C0285-9
WG,0.5D,690
C0061L-10
PASS DOOR TAILGATE
IGNITION
C0061L-16
PU,0.5D,565
SJ54
PU,0.5H,1395
C2007-1
Switch-Door-RH (S127)
Earth via-fixings (E110)
Sheet1
G
WG,0.5D,420
C0285-10
Sheet1
PU,0.5D,2705
A
PN,1.5D,610
C0061L-25
BATT+
Sheet1
(90 HARD TOP)
PU,0.5D,3290
C1993-1
Switch-Luggage compartment-Tail door (S181)
Earth via-fixings (E110)
E
PN,1.0D,800
C0057L-8
HAZARD POWER INPUT
Sheet1
(110 HARD TOP)
PU,0.5D,3990
C1994-1
Instrument cluster (J100)
C1040L-30
K,0.5D,670
C0057L-4
SECURITY LED
PU,0.5D,1725
C0488-4 C0259-4
(90 CSW)
PU,0.5D,3980
C0615-1
Header (K109)
F
OW,0.5D,435
C0286-10
C0286-9
OW,0.5D,700
C0057L-5
SOUNDER DRIVE
Sheet1
(110 CSW)
PU,0.5D,4740
C1992-1
C
B,0.5D,815
C0286-11
Sheet1
Engine control-module (ECM) (D131)
C0872-16
LGS,0.5D,2690
C0061L-14
ACTIVE LOW IMMOB
C2004-2 C2005-2
PU,1.0D,420
CTAPA1
PU,0.75D,1000
C0108-1
Switch-Door-Rear-RH (S129)
Sensor-Ultrasonic (T232)
C0719-3
WB,0.5D,770
(TRUCK CAB)
C0719-1
BN,0.5D,770
(CANTRAIL)
C0719-2
B,0.5D,770
C0259-10 C0488-10
WB,0.5D,2290
C0061L-3
VOLUMETRIC SIGNAL
PU,0.75D,1240
C0104-1
Switch-Door-Rear-LH (S130)
DRIVERS DOOR
C0061L-5
SW,0.5H,1390
C0266L-1
Switch-Door-LH (S128)
Sensor-Ultrasonic (T232)
C0359-3
WB,0.5D,1290
(TRUCK CAB)
C0359-1
BN,0.5D,1290
(CANTRAIL)
C0359-2
B,0.5D,1290
C0259-8 C0488-8
BN,0.5D,2290
C0061L-20
VOLUMETRIC POWER
GND
C0057L-11
B,1.0D,1460
C0807-1
C0259-9 C0488-9
B,1.0D,1820
C1398-1
Switch-Bonnet (S224)
Header-Earth (K108)
BONNET SW
C0061L-9
OU,0.5D,710
C0007L-2
C0007L-1
B,0.5D,800
SJ13
B,2.0D,805
C0550-8
D
B,1.5D,140
B130
B,1.5D,830
C1265-3
C1264L-3
B,1.5D,1750
C0550-6
Sheet1