
Battery (P100)
N,10.0D,1530
C0192-1
C0045-1
B,50.0D,785
C1661-1
12.0 Volts
Junction box-Battery (P147)
C0570D-1
FUSE 14P
10.0 Amps
C0570D-7
NO,0.5D,220
SJ1
C0570E-7
NO,0.5D,180
C0570E-8
NS,2.5D,335
SJ23
Relay-Compressor clutch-Air conditioning (A/C) (R181)
C0570E-10
BG,1.5D,355
C0570E-6
BS,0.75D,355
R,6.0D,240
C0570C-9
FUSE F6
20.0 Amps
C0570C-15
NS,2.5D,175
C0570J-2
NO,0.5D,200
C0570J-3
NS,2.5D,355
Relay-Cooling-fan (R117)
C0570J-5
BG,2.5D,415
C0570J-1
UB,0.5D,375
C0570E-1
BS,1.0D,125
S22
B,1.5D,230
C3767-23 C3766-23
B,1.5D,320
K1
Sheet2
Relay-Blower (R176)
C0570E-3
U,1.0D,355
C0570E-5
B,1.0D,125
E
Sheet2
C0570B-27
C0570E-2
BS,0.5D,355
C3767-14 C3766-14
BS,0.5D,1840
SJ21
BS,1.0D,100
K
Sheet2
C0632-1
LINK FL4
30.0 Amps
C0570B-4
R,2.5D,315
SJ28
C0570H-7
R,2.5D,250
C0570H-8
R,2.5D,250
Relay-Power (R104)
C0570H-10
NO,1.5D,525
C0570H-6
UR,0.5D,335
SJ29
UR,0.5D,345
F
Sheet2
LINK FL1
60.0 Amps
C0570B-7
NW,6.0D,750
NW,6.0D,2750
C3762-3 C3763-3
Switch-Ignition (S176)
C0099L-1
WO,4.0D,345
AUX
IN1
2B
IGN 2A
1
IN2
CRANK
C0028L-1
C0094L-1
W,4.0D,170
SJ3
W,4.0D,140
Switch pack-Air-conditioning (A/C) (S194)
C0275-1
C0275-4
BS,1.0D,1530
C0275-5
B,1.0D,960
SJ14
B,2.0D,915
H
Sheet2
B,1.0D,1050
J
Sheet2
Junction box-Central (P101)
C0580L-1
FUSE 7P
10.0 Amps
C0580L-14
WG,1.0D,1430
C0582L-11
FUSE 28P
30.0 Amps
C0582L-16
O,2.5D,1305
G
Sheet2
A
Sheet2
B
Sheet2
C
Sheet2
D
Sheet2