
Battery
R, 25.0F, 535 C1889-1
C0045-1
B, 35.0, 170
C1661-1
R, 25.0F, 355 C3123-1
12.0 Volts
Junction box 2-Battery
C0819-1
FL8B
C3406-1
R, 25.0F, 1340
250.0 Amps
Sheet?
Junction box-Battery
C0632-1
FL4B
C3404-1
RG, 4.0D, 730
C2245-36 C2243-36
40.0 Amps
FL1B
C0575-1
R, 6.0D, 820
60.0 Amps
Sheet?
RG, 4.0D, 710
Junction box-Central
Central Electronics Module (CEM)
C0583-20
KL30A
Sheet?
MS CAN HI
MS CAN LO
C0586-21 WU, 0.75D, 4540
C0586-8 BK, 0.75D, 4255
C0586-20 WR, 0.75D, 4540
C0581-5 YU, 0.5D, 645 SJ105
C0581-4 YW, 0.5D, 675 SJ106
C0584-10 YB, 0.5D, 995 SJ121
C0584-9 YN, 0.5D, 965 SJ122
C0584-13 BR, 0.35D, 1435 C2242-34 C2244-34
Unit-Fuel Tank
C0114-2
+'VE
Active Level Sender
-'VE
C0114-1
SJ263
BK, 0.75D, 285
C0114-5
-'VE
C0114-6
+'VE
Passive Level Sender
Pump-Fuel
SJ948
WU, 2.5D, 1200
C2410-40 C2409-40
WU, 2.5D, 3100
C0114-4
+'VE
-'VE
C0114-3
B, 2.5D, 2055
C0564-1
Pump-Fuel
WU, 2.5D, 1750
C3560-1 C3561-1
WU, 2.5D, 830
C0205-2
C0205-1
B, 2.5D, 620
C3554-1
Junction box-engine
Relay-Fuel-pump
C0574-1
FUSE 6E
25.0 Amps
RELAY 5E MINI
C0572-21 BR, 0.35D, 1375
C0571-9 WU, 2.5D, 630
Relay-Engine control-module (ECM)
FUSE 1E
25.0 Amps
RELAY 10E POWER MINI
FUSE 18E
10.0 Amps
Sheet?
C0570-12 RW, 2.5D, 255
C0572-17
C0570-10 RU, 1.0D, 1125
SJ951
RU, 0.75D, 835
Engine control module (ECM)
WU, 0.75D, 635 C0658-12
SJ949
RW, 2.5D, 785 C0658-3
RW, 2.5D, 785 C0658-5
Silver Plated
PWR GND 1
PWR GND 2
PWR GND 3
PWR GND 4
C0658-1 B, 1.5D, 170
SJ964
B, 4.0D, 1220
C0559-1
C0658-2 B, 1.5D, 170
C0658-4 B, 1.5D, 170
C0658-6 B, 1.5D, 170
C0658-55 R, 0.5D, 940
Heater-Fuel
C2244-3 C2242-3
RU, 0.75D, 2650
C2552-21 C2553-21
RU, 1.0D, 1635
SJ918
RU, 0.75D, 640
C1223-2
RY, 4.0D, 3225
C1223-1
C1223-4
B, 4.0D, 985
C3555-1
Junction box-Auxiliary
SJ943
R, 6.0D, 915
C0576-1
FUSE 3A
40.0 Amps
C0576-7
RY, 4.0D, 1800
C3435-4 C3436-4